# Instrukcja obsługi

# Fotowoltaiczny falownik sieciowy

# Model produktu: SOFAR 3.3~12KTLX-G3



# Spis treści

Wstęp	II
1. Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa	1 -
1.1. Wymogi dotyczące montażu i konserwacji	1 -
1.2. Symbole i oznakowanie	4 -
2. Charakterystyka produktu	7 -
2.1. Przeznaczenie	7 -
2.2. Opis sposobu działania	11 -
2.3. Schemat połączeń elektrycznych	12 -
2.4. Krzywa wydajności i obniżenia parametrów wyjściowych	12 -
3. Montaż	13 -
3.1. Procedura montażu	13 -
3.2. Kontrola przed montażem	13 -
3.3. Narzędzia	16 -
3.4. Wyznaczanie położenia montażowego	17 -
3.5. Przenoszenie falownika	19 -
3.6. Montaż	20 -
4. Połączenia elektryczne	22 -
4.1. Połączenia elektryczne	23 -
4.2. Przyłącze uziemienia (PE)	23 -
4.3. Podłączanie falownika do sieci energetycznej (po stronie sieciowej)	25 -
4.4. Podłączanie falownika do instalacji fotowoltaicznej (podłączanie źródła prądu stałego)	28 -
4.5. Połączenia komunikacyjne	31 -
5. Uruchamianie falownika	36 -
5.1. Kontrola połączeń przewodów	36 -
5.2. Uruchamianie falownika	36 -
6. Interfejs użytkownika	38 -
6.1. Obsługa i panel wyświetlacza	38 -
6.2. Standardowy interfejs	39 -
6.3. Główny interfejs	41 -
6.4. Aktualizacja oprogramowania falownika	44 -
7. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz konserwacja	47 -
7.1. Wykrywanie i usuwanie usterek	47 -
7.2. Konserwacja	55 -
8. Dane techniczne	57 -
9. Zapewnienie jakości	63 -



# Wstęp

#### Uwaga

Zakupione produkty, usługi lub funkcje podlegają warunkom handlowym firmy SOFARSOLAR. Produkty i usługi opisane w niniejszym dokumencie mogą nie obejmować swoim zakresem zakupionych produktów. Firma SOFARSOLAR nie składa żadnych zapewnień, ani nie udziela gwarancji dotyczących treści niniejszego dokumentu, o ile dodatkowe postanowienia umowy nie wskazują inaczej.

#### Instrukcję należy zachować

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Użytkownik może wydrukować jej wersję elektroniczną i zachować celem przyszłego wykorzystania. Urządzenie należy obsługiwać stosując się zawsze do niniejszej instrukcji.

#### Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji stanowią własność firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. Plagiatowanie, kopiowanie, w całości bądź w części (w tym również oprogramowania, itp.), powielanie lub publikowanie w dowolnej formie przez jakiekolwiek podmioty lub osoby jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. SOFARSOLAR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści dokumentu. Instrukcja podlega zmianom uwzględniającym uwagi użytkowników lub klientów. Aktualna wersja instrukcji dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.sofarsolar.com. Ostatnia aktualizacja – 20210407.

# Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd

Adres: 401, Building 4, Antongda Industrial Park, District 68, XingDong Community, XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen, Chiny Kod pocztowy: 518000 Strona internetowa firmy: www.sofarsolar.com Email: service@sofarsolar.com





#### • Zawartość instrukcji

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzeń SOFAR 3.3~12KTLX-G3 i zawiera informacje na temat montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i awarii produktu. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

#### • Zakres instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli urządzenia:

SOFAR 3.3KTLX-G3	SOFAR 4.4KTLX-G3	SOFAR 5KTLX-G3	SOFAR 5.5KTLX-G3
SOFAR 6.6KTLX-G3	SOFAR 8.8KTLX-G3-A	SOFAR 8.8KTLX-G3	SOFAR 10KTLX-G3
SOFAR 11KTLX-G3-A	SOFAR 11KTLX-G3	SOFAR 12KTLX-G3	

#### • Adresaci instrukcji

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanych elektryków. Czynności w niej opisane mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

#### • Zastosowane symbole

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące oznaczenia i informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.	
Ostrzeżenie	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.	
	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia. Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu urządzenia lub spowodować straty materialne.	
Ostrożnie		
Uwaga	Oznacza dodatkowe informacje i wskazówki, istotne dla optymalnego działania urządzenia.	



# 1. Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa

# Zawartość rozdziału

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Niewłaściwa obsługa urządzenia może prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub śmierci.



W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do poniższych informacji należy skontaktować się z firmą Shenzhen SOFARSOLAR CO., Ltd.

#### Instrukcja bezpieczeństwa

Podczas montażu i obsługi urządzenia SOFARSOLAR 3.3~12KTLX-G3 należy stosować instrukcję bezpieczeństwa.

#### Wyjaśnienie stosowanych symboli

Ta część zawiera wyjaśnienie znaczenia wszystkich symboli umieszczonych na falowniku oraz na tabliczce znamionowej.

# 1.1. Wymogi dotyczące montażu i konserwacji

Falownik sieciowy SOFAR 3.3~12KTLX-G3 należy montować zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi w danym kraju.

Przed montażem i regulacją urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami i ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej, należy zwrócić się do operatora lokalnej sieci energetycznej o wydanie zezwolenia. Podłączenie może zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

W przypadku awarii należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem lub lokalnym dystrybutorem. Nie należy dokonywać napraw falownika samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub szkód.



#### Wykwalifikowany personel

Podczas pracy falownik znajduje się pod napięciem zagrażającym życiu, a niektóre jego części nagrzewają się do wysokich temperatur. Niewłaściwy montaż lub eksploatacja może prowadzić do powstania poważnych szkód bądź obrażeń ciała. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała i zapewnić bezpieczny montaż oraz eksploatację urządzenia, jego transport, montaż, uruchomienie oraz konserwacja mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód w mieniu lub obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

#### Tabliczka znamionowa i oznakowanie

Z boku urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3 umieszczona jest tabliczka znamionowa zawierająca ważne informacje i dane techniczne. Tabliczka powinna być zamocowana na urządzeniu na stałe.

Na urządzeniu SOFAR 3.3~12KTLX-G3 umieszczone są symbole ostrzegawcze dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Symbole powinny być umieszczone na urządzeniu na stałe.

#### Wymogi dotyczące miejsca montażu

Falownik należy zamontować zgodnie następującymi wytycznymi. Falownik należy mocować na obiektach o odpowiedniej nośności (takich jak solidne murowane ściany lub powierzchnie o odpowiedniej wytrzymałości, itp.) w pozycji pionowej. Falownik należy zamontować w miejscu dostępnym dla straży pożarnej oraz umożliwiającym jego naprawę w przypadku awarii. W miejscu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powierza. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 90%.







#### Wymogi dotyczące transportu

Falownik wysyłany jest z zakładu w dobrym stanie elektrycznym i mechanicznym. Podczas transportu falownik powinien znajdować się w oryginalnym lub innym odpowiednim opakowaniu. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu ponosi firma transportowa.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z opakowaniem mogących świadczyć o uszkodzeniu falownika lub widocznych uszkodzeń należy bezzwłocznie powiadomić odpowiedzialną firmę transportową. W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do montera lub firmy SOFARSOLAR.

#### Połączenia elektryczne

Podczas pracy z falownikiem należy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

	Przed przystąpieniem do prac przy połączeniach elektrycznych należy przykryć moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem lub odłączyć przełącznik prądu stałego stringu fotowoltaicznego. Przy słonecznej pogodzie		
Niebezpieczeństwo	kolektory fotowoltalczne będą wytwarzały niebezpieczne napięcia.		
	<ul> <li>Wszystkie czynności muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka, który:</li> <li>przeszedł odpowiedzenie przeszkolenie:</li> </ul>		
Ostrzeżenie	<ul> <li>zapoznał się z instrukcją obsługi i w pełni ją rozumie.</li> </ul>		
	Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy zwrócić się do operatora lokalnej sieci energetycznej o wydanie zezwolenia. Podłączenie		
Ostrożnie	może zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.		

Eksploatacja

	Dotykanie sieci elektrycznej lub końcówek przewodów może spowodować śmiertelne porażenie prądem lub pożar! Nie dotykaj nieizolowanych końcówek przewodów, przewodów prądu stałego, ani żadnych części falownika znajdujących się pod napięciem.			
	Przestrzegaj wszelkich wytycznych odnośnych instrukcji elektrycznych i			
Niebezpieczeństwo	dokumentacji elektrycznej.			
$\wedge$	W trakcie pracy może dojść do nagrzewania się obudowy i elementów			
	wewnętrznych urządzenia. Nie dotykaj gorących powierzchni lub używaj			
	izolowanych rękawic.			
Ostrożnie	Urządzenie montować w miejscu niedostępnym dla dzieci!			



#### Konserwacja i naprawa

Niebezpieczeństwo	Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia najpierw wyłącz wyłącznik główny zamontowany między falownikiem a siecią elektryczną, a następnie wyłącz wyłącznik prądu stałego. Po wyłączeniu głównego wyłącznika sieciowego oraz wyłącznika prądu stałego odczekaj co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawy.
	Nie należy wznawiać eksploatacji urządzenia przed usunięciem wszystkich usterek. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem. Nie należy otwierać pokrywy falownika bez pozwolenia, firma SOFARSOALR nie poposi odpowiedzialności w tym zakresie
Ostroznie	

#### Kompatybilność elektromagnetyczna/ Poziom hałasu

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza zdolność danego urządzenia elektrycznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i niepowodowanie żadnych niekorzystnych efektów w tym środowisku. Dlatego kompatybilność elektromagnetyczna określa charakter jakościowy urządzenia elektrycznego.

- Odporność na zakłócenia szumowe: niewrażliwość na wewnętrzne szumy elektryczne.
- Odporność na szumy zewnętrzne: niewrażliwość na szum elektromagnetyczny systemu zewnętrznego.
- Emisja szumu: wpływ emisji elektromagnetycznej na środowisko.



Promieniowanie elektromagnetyczne falownika może być szkodliwe dla zdrowia!

Nie należy przebywać w odległości mniejszej niż 20 cm od falownika podczas jego pracy.

# **1.2.** Symbole i oznakowanie

Niebezpieczeństwo	Wysokie napięcie falownika może być szkodliwe dla zdrowia! Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne nie powinny użytkować urządz Urzadzenie montować w miejscu niedostępnym dla dzieci.	
	Ryzyko poparzenia o gorącą obudowę! Podczas pracy falownika pależy dotykać wyłacznie wyświetlacza i przycisków	
Przestroga		





Uziemienie kolektora fotowoltaicznego należy wykonać zgodnie z wymogami operatora lokalnej sieci energetycznej.

Należy upewnić się, czy maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego nie przekracza maksymalnego napięcia prądu stałego falownika (także przy niskiej temperaturze otoczenia). Firma SOFARSOLAR nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji, za uszkodzenia spowodowane przepięciem.

## Oznakowanie urządzenia i tabliczki znamionowej

Na urządzeniu SOFAR 3.3~12KTLX-G3 umieszczono oznakowanie dotyczące bezpieczeństwa. Przed montażem urządzenia należy zapoznać się ze znaczeniem symboli.

Symbol Oznaczenie		Opis	
Smin Smin	Napięcie szczątkowe w falowniku!	Po odłączeniu po stronie prądu stałego falownik pozostaje pod napięciem. Należy odczekać 5 minut, aż kondensator zupełnie się rozładuje.	
Uwaga! Wysokie napięcie i niebezpieczeństwo porażenia!		W urządzeniu podczas pracy występuje wysokie napięcie. Przed rozpoczęciem pracy urządzenie należy odłączyć od wszystkich źródeł napięcia. Wszystkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika.	
	Uwaga! Gorąca powierzchnia!	Podczas pracy urządzenie może nagrzewać się do wysokich temperatur. Podczas obsługi należy unikać kontaktu z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy należy poczekać, aż urządzenie wystygnie.	
CE	Oznakowanie CE	Produkt posiada certyfikat CE.	



	Punkt uziemienia	Oznaczenie punktu podłączenia dodatkowego przewodu uziemiającego.
i	Postępuj zgodnie z dokumentacją	Przed montażem urządzenia należy zapoznać się z załączoną do niego dokumentacją.
+-	Biegun dodatni i biegun ujemny	Biegun dodatni i biegun ujemny napięcia wejściowego prądu stałego.
	Temperatura	Oznaczenie zakresu dopuszczalnej temperatury.
	Znak zgodności RCM	Znak zgodności z przepisami (RCM). Produkt spełnia wymogi odnośnych norm australijskich.



# 2. Charakterystyka produktu

# Zawartość rozdziału

# Wymiary produktu

Opis przeznaczenia i wymiarów produktu

## Opis sposobu działania

Opis zasady działania i podzespołów wewnętrznych produktu

# Krzywe wydajności

Opis krzywych wydajności produktu

# 2.1. Przeznaczenie

# Przeznaczenie

SOFAR 3.3~12KTLX-G3 jest falownikiem beztransformatorowym przeznaczonym do instalacji fotowoltaicznych, który przekształca prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd trójfazowy odpowiadający parametrom sieci energetycznej i przesyła uzyskany prąd do sieci.



Rysunek 2-1: Instalacja fotowoltaiczna połączona z siecią energetyczną

Falownik SOFAR 3.3~12KTLX-G3 można stosować wyłącznie w połączeniu z kolektorami fotowoltaicznymi (czyli modułami fotowoltaicznymi wraz z okablowaniem) do przesyłania prądu do sieci energetycznej. Nie wolno stosować tego produktu w żadnym innym ani dodatkowym celu. Firma SOFARSOLAR nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub straty w mieniu wynikające z jakiegokolwiek użycia tego produktu w sposób inny niż opisano w niniejszym rozdziale. Wejściowy prąd stały podawany do falownika musi być wygenerowany przez moduł fotowoltaiczny. Zastosowanie innych źródeł, takich jak zasilacze stałoprądowe lub akumulatory będzie uznane za sprzeczne z warunkami gwarancji, a firma SOFARSOLAR nie będzie odpowiadać za skutki ich zastosowania.



# Obsługiwane rodzaje sieci elektrycznych

Falowniki SOFAR 3.3~12KTLX-G3 są kompatybilne z następującymi układami sieci: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT. W sieci elektrycznej typu TT napięcie między przewodem neutralnym a przewodem uziemiającym powinno być mniejsze niż 30 V.





Rysunek 2-2: Układy sieci

# Wymiary produktu

Dobór części opcjonalnych do falownika należy powierzać wykwalifikowanemu technikowi dysponującemu szczegółowymi informacjami na temat warunków montażu.

#### Opis wymiarów

SOFAR 3.3KTLX-G3	SOFAR 4.4KTLX-G3	SOFAR 5KTLX-G3
SOFAR 5.5KTLX-G3	SOFAR 6.6KTLX-G3	SOFAR 8.8KTLX-G3-A
SOFAR 8.8KTLX-G3	SOFAR 10KTLX-G3-A	SOFAR 11KTLX-G3-A
SOFAR 11KTLX-G3	SOFAR 12KTLX-G3	

Długość x szerokość x wysokość = 430 x 385 x 182 mm





Rysunek 2-3: Widok urządzenia z przodu, z boku i z tyłu (3~12K)



Rysunek 2-4: Widok dolnej części urządzenia

Uwaga: Modele 3.3KTLX-G3, 4.4KTLX-G3, 5KTLX-G3, 5.5KTLX-G3, 6.6KTLX-G3, 8.8KTLX-G3, 11KTLX-G3 posiadają 2-kanałowe wejścia stringu fotowoltaicznego; modele 8.8KTLX-G3-A, 10KTLX-G3-A, 11KTLX-G3-A, 12KTLX-G3 posiadają 3-kanałowe wejścia stringu fotowoltaicznego.



Rysunek 2-5: Wymiary wspornika



# Schemat dolnej części skrzynki falownika



Rysunek 2-6: Widok dolnej części urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3

- 1. Wyłącznik prądu stałego
- 2. Złącza bieguna ujemnego prądu stałego
- 3. Złącza bieguna dodatniego prądu stałego
- 4. Port USB (dla połączenia Wi-Fi lub Ethernet)
- 5. Zawór odpowietrzający
- 6. Port COM (dla połączenia RS485)
- 7. Złącze wyjściowe zasilania sieciowego

# Etykiety umieszczone na urządzeniu



Rysunek 2-7: Etykieta produktu

Uwaga: etykiet NIE WOLNO zakrywać innymi przedmiotami ani częściami zewnętrznymi (szmatami, pudłami, innymi urządzeniami itp.); należy je regularnie czyścić i dbać o to, aby przez cały czas pozostawały widoczne.



# 2.2. Opis sposobu działania

Prąd stały wytwarzany przez kolektory fotowoltaiczne zostaje przefiltrowany przez moduł wejściowy, po czym trafia do modułu przemiennika. Moduł wejściowy oferuje także dodatkowe funkcje, takie jak pomiar impedancji izolacji oraz napięcia/natężenia wejściowego prądu stałego. Moduł przemiennika przekształca prąd stały na prąd przemienny. Prąd przemienny zostaje przepuszczony przez filtr modułu wyjściowego, a następnie trafia do sieci energetycznej. Moduł wyjściowy oferuje również takie funkcje, jak pomiar natężenia wyjściowego / napięcia w sieci, wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI) oraz wyjściowy przekaźnik izolacyjny. Moduł sterujący zapewnia dodatkowe zasilanie, steruje stanem pracy falownika i wyświetla go na wyświetlaczu. Jeśli falownik działa nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się kod usterki. Równocześnie moduł sterowania może aktywować przekaźnik w celu ochrony podzespołów wewnętrznych.

# Moduły funkcjonalne

# A. Moduł zarządzania energią

Pilot do włączania/wyłączania falownika z zewnątrz.

## B. Zasilanie sieci mocą bierną

Falownik może wytwarzać moc bierną, którą następnie zasila sieć energetyczną poprzez ustawienie współczynnika kąta przesunięcia fazowego. Zasilanie sieci energetycznej może być sterowane bezpośrednio przez aplikację lub interfejs szeregowy RS485.

## C. Ograniczenie mocy czynnej podawanej do sieci

W przypadku włączenia funkcji ograniczania mocy czynnej falownik jest w stanie ograniczyć wartość mocy czynnej podawanej do sieci do żądanej wartości (wyrażonej w procentach).

## D. Samoczynne ograniczenie mocy w przypadku zwyżki częstotliwości w sieci

Jeśli częstotliwość w sieci będzie wyższa od wartości tego ograniczenia, falownik ograniczy moc wyjściową w celu utrzymania stabilności sieci.

## E. Transmisja danych

Pojedynczy falownik lub grupę falowników można monitorować zdalnie za pośrednictwem zaawansowanego systemu komunikacji opartego na interfejsie RS485 lub poprzez port USB.

## F. Aktualizacja oprogramowania

Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB do przesyłania oprogramowania układowego. Dostępna jest również opcja przesyłania zdalnego z wykorzystaniem urządzenia USB (Wi-Fi lub Ethernet).



# 2.3. Schemat połączeń elektrycznych





# 2.4. Krzywa wydajności i obniżenia parametrów wyjściowych



Rysunek 2-10: Zależność mocy znamionowej od napięcia sieci



# 3. Montaż

# Zawartość rozdziału

W tej części omówiono sposób montażu produktu. Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z jej treścią.

Niebezpieczeństwo	NIE WOLNO montować produktu na materiale palnym. NIE WOLNO przechowywać tego produktu w atmosferach potencjalnie wybuchowych.	
Przestroga	W trakcie pracy obudowa i radiator nagrzewają się, dlatego nie wolno montować produktu w miejscach łatwo dostępnych.	
Ostrożnie	Podczas transportu i przenoszenia zwrócić uwagę na masę urządzenia. Dobrać odpowiednie położenie montażowe i powierzchnię nośną. Do przeprowadzenia montażu potrzebne są dwie osoby.	

# 3.1. Procedura montażu



# **3.2.** Kontrola przed montażem

## Kontrola opakowania

Przed rozpakowaniem sprawdzić stan zewnętrznego opakowania, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak dziury czy pęknięcia, nie rozpakowywać produktu, tylko niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Zaleca się zamontowanie produktu w ciągu 24 godzin od jego rozpakowania.



#### Kontrola zawartości dostawy

Po rozpakowaniu sprawdzić według poniższej tabeli, czy opakowanie zawiera wszystkie części, a w razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia, skontaktować się z dystrybutorem.

Rysunek 3-1: Elementy i części mechaniczne znajdujące się w opakowaniu

Lp.	Rysunki	Opis	llość
1		Urządzenie SOFAR 3.3~12KTLX-G3	1 szt.
2	÷.	Tylny panel	1 szt.
3		Śruby z łbem sześciokątnym M6x80	3 szt.
4		Złącze wejściowe do instalacji fotowoltaicznej (+)	8.8KTLX-G3-A 3 szt. 10KTLX-G3-A 3 szt. 11KTLX-G3-A 3 szt. 12KTLX-G3-A 3 szt. 3.3KTLX-G3 2 szt. 4.4KTLX-G3 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5.5KTLX-G3-A 2 szt. 6.6KTLX-G3 2 szt. 8.8KTLX-G3 2 szt. 11KTLX-G3 2 szt.
5		Złącze wejściowe do instalacji fotowoltaicznej (-)	8.8KTLX-G3-A 3 szt. 10KTLX-G3-A 3 szt. 11KTLX-G3-A 3 szt. 12KTLX-G3-A 3 szt. 3.3KTLX-G3 2 szt. 4.4KTLX-G3 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5.5KTLX-G3-A 2 szt. 6.6KTLX-G3 2 szt. 8.8KTLX-G3 2 szt. 11KTLX-G3 2 szt.



Instrukcja obsługi

6		Metalowy zacisk do mocowania przewodów wejściowych (+)	8.8KTLX-G3-A 3 szt. 10KTLX-G3-A 3 szt. 11KTLX-G3-A 3 szt. 12KTLX-G3-A 3 szt. 3.3KTLX-G3 2 szt. 4.4KTLX-G3 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5.5KTLX-G3-A 2 szt. 6.6KTLX-G3 2 szt. 8.8KTLX-G3 2 szt. 11KTLX-G3 2 szt. 11KTLX-G3 2 szt.
7		Metalowy zacisk do mocowania przewodów wejściowych (-)	8.8KTLX-G3-A 3 szt. 10KTLX-G3-A 3 szt. 11KTLX-G3-A 3 szt. 12KTLX-G3-A 3 szt. 3.3KTLX-G3 2 szt. 3.3KTLX-G3 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5KTLX-G3-A 2 szt. 5.5KTLX-G3-A 2 szt. 6.6KTLX-G3 2 szt. 11KTLX-G3 2 szt.
8		Śruby z łbem sześciokątnym M6×12	1 szt.
9		Instrukcja	1 szt.
10		Karta gwarancyjna	1 szt.
11	C Tr Hi LE Dearlys Carthousus Williamson and D	Certyfikat jakości	1 szt.



Instrukcja obsługi

12	Zacisk oczkowy	5 szt.
13	Terminal komunikacyjny	1 szt.
14	Urządzenie USB (Wi-Fi /GPRS/Ethernet)	1 szt. (opcjonalnie)

# 3.3. Narzędzia

Przygotować narzędzia wymagane do montażu i wykonania połączeń elektrycznych zgodnie z poniższą tabelą:

Rysunek 3-2: Narzędzia montazowe	Rysunek	3-2:	Narzędzia	montażowe
----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Lp.	Narzędzie	Opis	Funkcja
1	and the second second	Wiertarka udarowa z wiertłem 80 mm	Do wiercenia otworów w ścianie.
2		Wkrętak	Do dokręcania i luzowania śrub podczas podłączania przewodu zasilania sieciowego. Do odłączania przyłączy sieciowych od produktu.
3	E POLA	Narzędzie do demontażu	Do demontażu przyłącza do instalacji fotowoltaicznej.



4		Ściągacz izolacji	Do zdejmowania izolacji z przewodów.
5		Klucz imbusowy M6	Klucz imbusowy M6 do demontażu i montażu górnej i dolnej pokrywy z przodu.
6		Szczypce do zaciskania	Do zaciskania przewodów po stronie sieciowej, podłączanego urządzenia oraz przedłużacza przekładnika prądowego.
7		Miernik uniwersalny	Do sprawdzania przewodu uziemiającego, bieguna dodatniego i ujemnego.
8		Marker	Do zaznaczania.
9		Taśma miernicza	Do pomiaru odległości.
10	0-180°	Poziomica	Do sprawdzania poprawności montażu tylnego panelu.
11		Rękawice antystatyczne	Wymagany element wyposażenia montera w trakcie montażu produktu.
12		Okulary ochronne	Wymagany element wyposażenia montera w trakcie montażu produktu.
13		Maska	Wymagany element wyposażenia montera w trakcie montażu produktu.

# 3.4. Wyznaczanie położenia montażowego

Do zamontowania produktu należy wybrać odpowiednie miejsce, tak aby panujące w nim warunki umożliwiały wysoką wydajność pracy falownika. Przy doborze miejsca montażu falownika, należy



wziąć pod uwagę poniższe wymagania.

Uwaga: urządzenie montować pionowo lub w nachyleniu w tył nieprzekraczającym 15°. Nie wolno montować urządzenia pochylonego do przodu ani do góry nogami.



Rysunek 3-2: Odległości montażowe w przypadku pojedynczego falownika





Rysunek 3-3: Odległości montażowe w przypadku wielu falowników

# 3.5. Przenoszenie falownika

Wyjąć falownik z opakowania i poziomo przenieść do miejsca montażu. Po otwarciu opakowania co najmniej dwóch operatorów musi wsunąć dłonie pod tylną część radiatora.



Rysunek 3-5: Wyjmowanie falownika z opakowania (1)



SOFAR 3.3~12KTLX-G3

Instrukcja obsługi



# 3.6. Montaż

**Krok 1**: Przyłożyć tylny panel do ściany montażowej, ustalić wysokość montażu wspornika i odpowiednio zaznaczyć miejsca mocowania słupków montażowych. Za pomocą wiertarki udarowej wywiercić otwory, ustawiając wiertło prostopadle do ściany i zwracając uwagę, aby otwory odpowiadały rozmiarem kołkom rozporowym.

Krok 2: Ustawić tylny panel równo z otworami i wkręcić kołki rozporowe M6.

Krok 3: Przymocować tylny panel do ściany, dokręcając śruby z łbem sześciokątnym M6x80.







Rysunek 3-7: Instrukcja montażu (1)



**Krok 4**: Unieść falownik i zawiesić go na tylnym panelu, a następnie przymocować falownik z obu stron za pomocą śruby M6 (akcesoria).



Rysunek 3-8: Instrukcja montażu (2)



# 4. Połączenia elektryczne

# Zawartość rozdziału

W tym rozdziale omówiono połączenia elektryczne produktu. Należy uważnie zapoznać się z jego treścią, ponieważ ułatwi to zrozumienie, w jaki sposób należy podłączyć przewody uziemiające, prądu stałego, prądu przemiennego oraz komunikacyjne falownika.

## Przestroga:

Przed przystąpieniem do wykonania połączeń elektrycznych upewnić się, że wyłącznik prądu stałego oraz główny wyłącznik sieciowy są wyłączone. Odczekać 5 minut, aż kondensator się rozładuje.

Ostrożnie	Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka.
Niebezpieczeństwo	Przed przystąpieniem do prac przy połączeniach elektrycznych należy przykryć moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem lub odłączyć przełącznik prądu stałego stringu fotowoltaicznego. Przy słonecznej pogodzie kolektory fotowoltaiczne będą wytwarzały niebezpieczne napięcia.
Uwaga	W przypadku tego produktu napięcie stringów fotowoltaicznych przy otwartym obwodzie nie powinno przekraczać 1100 V.

Podłączony panel musi spełniać wymogi normy IEC61730A.				
String Model	Maksymalny prąd zwarciowy (IScPV)	Maksymalny prąd wyjściowy (A)		
SOFAR 3.3KTLX-G3	22,5A/22,5A	5 A		
SOFAR4.4KTLX-G3	22,5A/22,5A	6,7 A		
SOFAR 5KTLX-G3	22,5A/22,5A	7,6 A		
SOFAR 5.5KTLX-G3	22,5A/22,5A	8,3 A		
SOFAR 6.6KTLX-G3	22,5A/22,5A	10 A		
SOFAR 8.8KTLX-G3	22,5A/22,5A	13,3 A		



SOFAR 8.8KTLX-G3-A	22,5A/45A	13,3 A	
SOFAR 10KTLX-G3-A	22,5A/45A	15,2 A	
SOFAR 11KTLX-G3	22,5A/22,5A	16,7 A	
SOFAR 11KTLX-G3-A	22,5A/45A	16,7 A	
SOFAR 12KTLX-G3	22,5A/45A	20 A	

Uwaga: W powyższej tabeli pierwsza wartość prądu zwarciowego (IScPV) została podana dla regulatora MPPT1, a druga dla regulatora MPPT2.

# 4.1. Połączenia elektryczne



Rysunek 4-1: Schemat przyłączy przewodów falownika

# 4.2. Przyłącze uziemienia (PE)

Falownik należy podłączyć do elektrody uziemiającej za pomocą przewodu uziemiającego.



SOFAR 3.3~12KTLX-G3 jest falownikiem beztransformatorowym i wymaga, aby biegun dodatni i ujemny kolektora fotowoltaicznego NIE były uziemione. Inaczej dojdzie do awarii falownika. W instalacji fotowoltaicznej wszystkie metalowe części nieprzewodzące prądu (takie jak rama montażowa, obudowa skrzynki przyłączeniowej itp.) powinny być podłączone do uziemienia.

Przygotowanie: przygotować przewód uziemiający (zalecany jest zewnętrzny, żółto-zielony przewód o przekroju powyżej 2,5 mm<sup>2</sup>).

## Procedura:

**Krok 1**: Za pomocą ściągacza izolacji zdjąć warstwę izolacyjną na odpowiednim odcinku przewodu, jak przedstawiono na rysunku 4-2.





Rysunek 4-2: Instrukcja podłączania uziemienia (1)

Uwaga: długość L2 powinna być o 2~3 mm większa od długości L1.

**Krok 2**: Wsunąć odsłonięte żyły przewodów do zacisku OT i zacisnąć szczypcami do zaciskania, jak przedstawiono na rysunku 5.3. Zalecany zacisk OT: OT-M6, przewód:  $\geq 6 \text{ mm}^2$ .



Rysunek 4-3: Instrukcja podłączania uziemienia (2)

**Uwaga 1**: Długość L3 określa odległość między warstwą izolacji przewodu uziemiającego a zaciskaną częścią. Długość L4 określa odległość między zaciskaną częścią a przewodami żyłami z zaciśniętej części.

**Uwaga 2**: Wgłębienie powstałe po zaciśnięciu odsłoniętej końcówki przewodu powinno równomiernie okalać żyły. Żyły przewody powinny ściśle przylegać do zacisku.

Krok 3: Dokręcić zacisk OT za pomocą śruby M6. Zalecany moment – 5 Nm.



1. Śruba M6 2. Zacisk OT 3. Otwór gwintowany Rysunek 4-4: Schematyczna instrukcja podłączania zewnętrznego uziemienia falownika



Przestroga

# 4.3. Podłączanie falownika do sieci energetycznej (po stronie sieciowej)

Urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3 podłącza się do sieci energetycznej za pomocą sieciowego przewodu zasilającego. Przyłącze sieciowe musi spełniać wymagania lokalnego operatora sieci energetycznych

Nie wolno podłączać wielu falowników do jednego wyłącznika sieciowego. Nie wolno podłączać żadnych urządzeń odbiorczych między falownikiem a wyłącznikiem sieciowym.

Należy zastosować pięciożyłowy zalecany przewód sieciowy do zastosowań zewnętrznych oraz wyłącznik różnicowoprądowy (RCB) o parametrach zgodnych z poniższą tabelą:

Model	Przekrój poprzeczny miedzianego przewodu (mm <sup>2</sup> )	Przewód wielożyłowy zewnętrzny (mm)	Specyfikacja wyłącznika sieciowego
SOFAR 3.3KTLX-G3	2~3, zalecany 2,5	18~25	16 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 4.4KTLX-G3	2~3, zalecany 2,5	18~25	16 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 5KTLX-G3-A	3~4, zalecany 3	18~25	16 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 5.5KTLX-G3	3~4, zalecany 3	18~25	16 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 6.6KTLX-G3	3~4, zalecany 4	18~25	20 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 8.8KTLX-G3-A	4~6, zalecany 5	18~25	25 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 8.8KTLX-G3	4~6, zalecany 5	18~25	25 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 10KTLX-G3-A	4~6, zalecany 5	18~25	25 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 11KTLX-G3-A	5~7, zalecany 6	18~25	32 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 11KTLX-G3	5~7, zalecany 6	18~25	32 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A
SOFAR 12KTLX-G3	5~7, zalecany 6	18~25	32 A / 230 V / 3-fazowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed upływem prądu 0,1 A



![](_page_29_Figure_3.jpeg)

Rysunek 4-5: Nieprawidłowe połączenie między urządzeniem odbiorczym a falownikiem

Rezystancja w punkcie połączenia musi być mniejsza niż 2  $\Omega$ . W celu zapewnienia właściwej ochrony przed pracą wyspową należy zastosować wysokiej jakości przewód do instalacji fotowoltaicznych i upewnić się, że straty mocy są mniejsze niż 1%. Ponadto długość instalacji między stroną sieciową falownika a punktem przyłączenia do sieci energetycznej musi być mniejsza niż 100 m. Zależność między długością przewodu, jego przekrojem a stratą mocy można odczytać z poniższego nomogramu:

![](_page_29_Figure_6.jpeg)

Rysunek 4-6: Zależność między długością przewodu, jego przekrojem a stratą mocy

Moduł złącza wyjściowego zasilania sieciowego tego produktu jest wyposażony w wysokoprądową listwę zaciskową do podłączania przewodów 5-żyłowych oraz niestandardową wodoszczelną pokrywę wyjścia sieciowego, której zamontowanie pozwala spełnić wymagania przewidziane dla stopnia ochrony IP65. Przewód sieciowy klient podłącza we własnym zakresie:

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_30_Picture_3.jpeg)

Rysunek 4-7: Przewód wielożyłowy do urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3

Procedura podłączania przewodów:

**Krok 1:** Za pomocą wkrętaka wykręcić wkręt mocujący pokrywę wodoszczelną złącza zasilania sieciowego i wyjąć ogranicznik z wodoszczelnego dławika PG.

![](_page_30_Figure_7.jpeg)

Rysunek 4-8: Schemat demontażu wodoszczelnej pokrywy złącza zasilania sieciowego

**Krok 2:** W oparciu o tabelę 4-1 dobrać właściwą średnicę przewodu, obrobić przewód zgodnie z wymaganiami wymiarowymi przedstawionymi na poniższym rysunku, a następnie przełożyć przewód przez wodoszczelny dławik PG.

![](_page_30_Figure_10.jpeg)

Zacisk typu R, RNBL 5–4 (10–12 AWG)

Tuleja izolacyjna (zacisk nie może być odsłonięty)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_3.jpeg)

![](_page_31_Picture_4.jpeg)

Rysunek 4-9: Schemat ilustrujący instrukcję podłączania przewodu zasilania sieciowego (1)

**Krok 3:** Po złożeniu wodoszczelnego złącza PG podłączyć żyły przewodu do styków L1, L2, L3, N i PE listwy zaciskowej i dokręcić (momentem 1~1,6 Nm). Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą dławika PG (momentem 5~5,5 Nm).

![](_page_31_Picture_7.jpeg)

Rysunek 4-10: Schemat ilustrujący instrukcję podłączania przewodu zasilania sieciowego (2)

# 4.4. Podłączanie falownika do instalacji fotowoltaicznej (podłączanie źródła prądu stałego)

Tabela 4.2: Zalecany przekrój przewodu wejściowego prądu stałego (maksymalne dopuszczalne napięcie >= 1100 V)

Przekrój poprzeczny przewodu miedzianego (mm <sup>2</sup> )	Średnica zewnętrzna przewodu (mm)
4~6,0	6,0~9,0

## Krok 1:

Rysunek 5-2: Zalecany przekrój przewodu prądu stałego

Krok 1: Wyszukać w worku z akcesoriami metalowe zaciski i podłączyć przewód zgodnie z poniższym schematem (1 – przewód dodatni, 2 – przewód ujemny).

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

![](_page_32_Picture_3.jpeg)

Rysunek 4-11: Podłączanie przewodu prądu stałego (1)

Krok 2: Zacisnąć metalowy zacisk stringu na przewodzie ze ściągniętą izolacją za pomocą odpowiednich szczypiec do zaciskania.

![](_page_32_Figure_6.jpeg)

Rysunek 4-12: Podłączanie przewodu prądu stałego (2)

Krok 3: Wsunąć przewód w nakrętkę nasadki złącza i wprowadzić z powrotem do wtyku lub gniazda. Poprawne osadzenie zostanie zasygnalizowane wyraźnym kliknięciem. (3 – złącze dodatnie, 4 – złącze ujemne).

![](_page_32_Figure_9.jpeg)

Rysunek 4-13: Podłączanie przewodu prądu stałego (3)

Krok 4: Za pomocą miernika uniwersalnego zmierzyć napięcie wejściowe prądu stałego z instalacji fotowoltaicznej, sprawdzić biegunowość przewodu wejściowego prądu stałego i podłączyć złącze prądu stałego do falownika. Poprawne podłączenie zostanie zasygnalizowane cichym dźwiękiem.

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

Instrukcja obsługi

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

Rysunek 4-14 Podłączanie przewodu prądu stałego (4)

![](_page_33_Figure_5.jpeg)

Rysunek 4-15: Dodatnią i ujemną elektrodę należy sprawdzić przy pomocy miernika uniwersalnego.

# Uwaga: podłączenie bieguna dodatniego i ujemnego kolektora fotowoltaicznego należy potwierdzić za pomocą miernika uniwersalnego.

Odłączanie: do odłączania złącza instalacji fotowoltaicznej po stronie falownika należy użyć narzędzia do demontażu przedstawionego na poniższym rysunku i ostrożnie wysunąć złącze.

![](_page_33_Picture_9.jpeg)

![](_page_33_Picture_10.jpeg)

Rysunek 4-16: Odłączanie złącza prądu stałego

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

# 4.5. Połączenia komunikacyjne

![](_page_34_Picture_4.jpeg)

Przy podłączaniu przewodów przewody zasilające i komunikacyjne należy oddzielić od siebie, aby nie występowały zakłócenia sygnału.

Falownik 3.3~12KTLX-G3 jest wyposażony w jeden port USB i jeden port COM, jak pokazano na poniższym rysunku.

![](_page_34_Figure_7.jpeg)

Rysunek 4-17: Port połączenia komunikacyjnego

# 4.5.1 Port USB

Opis portu:

	Pamięć USB	Służy do aktualizacji oprogramowania
Port USB	Urządzenie USB (Wi-Fi lub Ethernet)	Służy do zdalnego pobierania danych oraz aktualizacji falownika

Procedura:

![](_page_34_Picture_13.jpeg)

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia USB.

# 4.5.2 Wielofunkcyjny port komunikacyjny COM

Rysunek 4-18: Zalecany przekrój przewodu komunikacyjnego COM

Nazwa	Тур	Średnica zewnętrzna (mm)	Przekrój (mm²)
Przewód komunikacyjny RS485	Skrętka ekranowana do zastosowań zewnętrznych zgodna z wymogami lokalnymi	2 lub 3-żyłowa: 4~8	0,25~1

Opis portu:

Styk	Definicja	Funkcja	Uwaga
1	RS485A	Sygnałowy (+) RS485	
2	RS485A	Sygnałowy (+) RS485	Monitorowanie przewodowe lub
3	RS485B	Sygnałowy (-) RS485	monitorowanie wielu falowników
4	RS485B	Sygnałowy (-) RS485	
5	Licznik energii RS485A	Sygnałowy (+) licznika energii RS485	Podłączenie przewodowe licznika
6	Licznik energii RS485B	Sygnałowy (-) licznika energii RS485	energii
7			Uziemienie sygnału RS485 lub
/		Oziefiliefile komunikacyjne	uziemienie portu DRMS
8	DRM0	Wyłączanie zdalne	
9	DRM1/5		
10	DRM2/6	Interfejs logiczny portu DRMS	Port DRMS
11	DRM3/7		
12	DRM4/8		
13–16	Wolny styk	Nie dotyczy	Nie dotyczy

#### Procedura:

![](_page_35_Picture_10.jpeg)

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

![](_page_36_Picture_3.jpeg)

# 4.5.3. Opis portów komunikacyjnych

Ten rozdział zawiera opis działania komunikacji przy użyciu standardów RS485 i Wi-Fi.

## RS485

Za pomocą interfejsu RS485 można przesyłać dane wyjściowe na temat parametrów zasilania falownika, dane alarmów oraz informacje o stanie działania do komputera lub lokalnego urządzenia odbiorczego, a z niego następnie na serwer.

![](_page_36_Picture_8.jpeg)

Rysunek 4-18: Konwerter RS485/USB i komputer

W przypadku podłączania tylko jednego falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3 należy użyć przewodu komunikacyjnego (patrz **punkt 4.5.2**) do zdefiniowania styków COM i wybrać jeden z dwóch portów RS485.

![](_page_36_Figure_11.jpeg)

Rysunek 4-19: Podłączanie przewodów komunikacyjnych w przypadku pojedynczego falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

W przypadku zastosowania wielu falowników SOFAR 3.3~12KTLX-G3 wszystkie urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3 należy połączyć w łańcuch za pomocą przewodu komunikacyjnego RS485. Na wyświetlaczu LCD dla każdego falownika należy ustawić inny adres Modbus (1~31).

![](_page_37_Figure_4.jpeg)

Rysunek 4-20: Podłączanie przewodów komunikacyjnych w przypadku wielu falowników SOFAR 3.3~12KTLX-G3

Zarejestrować funkcję zdalnego monitorowania urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3 w odpowiedniej witrynie internetowej lub aplikacji zgodnie z numerem seryjnym urządzenia do monitorowania.

## Wi-Fi/Ethernet

Za pomocą urządzenia USB (Wi-Fi/Ethernet) można przesyłać dane wyjściowe na temat parametrów zasilania falownika, dane alarmów oraz informacje o stanie działania do komputera lub lokalnego urządzenia odbiorczego, a z niego następnie na serwer. Zarejestrować funkcję zdalnego monitorowania urządzenia SOFAR 3.3~12KTLX-G3 w odpowiedniej witrynie internetowej lub aplikacji zgodnie z numerem seryjnym urządzenia do monitorowania.

![](_page_37_Figure_9.jpeg)

Rysunek 4-21: Podłączenie jednego urządzenia USB (wersja Wi-Fi) do routera do komunikacji bezprzewodowej

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Picture_3.jpeg)

Rysunek 4-22: Podłączenie wielu urządzeń USB (wersja Wi-Fi) do routera do komunikacji bezprzewodowej

	<ul> <li>Przewód komunikacyjny RS485 nie może być dłuższy niż 1000 m.</li> <li>Przewód komunikacyjny Wi-Fi nie może być dłuższy niż 100 m.</li> <li>W przypadku podłączania wielu falowników SOFAR 3.3~12KTLX-G3 do urządzenia monitorującego za pośrednictwem konwertera RS485/USB utworzony łańcuch może się składać z maksymalnie</li> </ul>
Uwaga	31 falowników.

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

# 5. Uruchamianie falownika

# Zawartość rozdziału

Wprowadzenie do zagadnień kontroli bezpieczeństwa i rozpoczynania pracy falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3.

# 5.1. Kontrola połączeń przewodów

![](_page_39_Picture_7.jpeg)

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcia prądu stałego i przemiennego mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Podłączanie do sieci energetycznej

Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić, czy przewody fazowe oraz przewód PE są podłączone poprawnie.

Podłączanie prądu stałego z kolektora

Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić bieguny dodatni i ujemny stringów fotowoltaicznych oraz upewnić się, czy napięcie na każdym stringu jest niższe od maksymalnego napięcia wejściowego prądu stałego falownika.

# 5.2. Uruchamianie falownika

Krok 1: Włączyć wyłącznik prądu stałego.

Krok 2: Włączyć główny wyłącznik sieciowy.

Gdy napięcie prądu stałego wytwarzanego przez kolektor słoneczny będzie dostatecznie duże, falownik SOFAR 3.3~12KTLX-G3 załączy się automatycznie. Wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu "Normal" (Prawidłowe) będzie wskazywało, że urządzenie działa poprawnie.

UWAGA 1: Wybrać odpowiedni kod kraju (patrz punkt 6.3 niniejszej instrukcji).

**UWAGA 2**: Poszczególni operatorzy sieci energetycznych w różnych krajach mają odmienne wymagania dotyczące podłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci poprzez falowniki.

Dlatego bardzo ważne jest upewnienie się, że wybrano właściwy kod kraju, zgodny z wymaganiami lokalnych organów administracji publicznej. W tej kwestii należy skonsultować się elektrykiem posiadającym uprawnienia lub pracownikiem jednostki administracyjnej odpowiadającej za bezpieczeństwo elektryczne.

![](_page_40_Picture_1.jpeg)

Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie odpowiada za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego wyboru kodu kraju.

Jeśli falownik zasygnalizuje usterkę, należy sięgnąć do informacji dotyczących wykrywania i usuwania usterek w punkcie 7.1 niniejszej instrukcji.

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

# 6. Interfejs użytkownika

# Zawartość rozdziału

Ten rozdział zawiera opis wyświetlacza, obsługi, przycisków i kontrolek falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3.

# 6.1. Obsługa i panel wyświetlacza

## Przyciski i kontrolki

![](_page_41_Figure_8.jpeg)

#### Przycisk:

Krótkie naciśnięcie przycisku "▲" = przejście do góry
Długie naciśnięcie przycisku "▲" = zamknięcie menu lub bieżącego ekranu
Krótkie naciśnięcie przycisku "▼" = przejście w dół
Długie naciśnięcie przycisku "▼" = otwarcie menu lub bieżącego ekranu

#### Kontrolki

Zaświecona czerwona kontrolka "GFI" = usterka wyłącznika różnicowoprądowego GFCI Kontrolka "Normal" miga na zielono = odliczanie lub sprawdzanie Kontrolka "Normal" świeci na zielono = prawidłowe działanie urządzenia Kontrolka "Alarm" świeci na czerwono = usterka z możliwością lub bez możliwości przywrócenia poprawnego działania

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

# 6.2. Standardowy interfejs

Wyświetlacz LCD wskazuje stan falownika, informacje o alarmach, stan połączenia komunikacyjnego, aktualne napięcie i natężenie wejściowe prądu z kolektora fotowoltaicznego, napięcie, natężenie i częstotliwość sieci, dzienną oraz łączną ilość wytworzonej energii.

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 1

![](_page_42_Picture_6.jpeg)

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 2

	Normal	
PV2:6	83V- 6.	A8

Stan działania falownika: moc wytworzona przez instalację fotowoltaiczną

![](_page_42_Figure_10.jpeg)

Stan działania falownika: energia wygenerowana w bieżącym dniu

![](_page_42_Picture_12.jpeg)

Stan działania falownika: całkowita ilość wytworzonej energii

![](_page_42_Picture_14.jpeg)

Stan działania falownika: napięcie i natężenie prądu w sieci

![](_page_42_Picture_16.jpeg)

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

![](_page_43_Picture_3.jpeg)

Stan działania falownika: napięcie i częstotliwość prądu w sieci

![](_page_43_Picture_5.jpeg)

Stan działania falownika: stan połączenia USB

![](_page_43_Figure_7.jpeg)

Alarm sygnalizujący usterkę falownika

![](_page_43_Picture_9.jpeg)

Gdy moduł sterujący nawiąże połączenie z modułem komunikacyjnym, na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o aktualnym stanie falownika, jak na poniższym rysunku.

![](_page_43_Picture_11.jpeg)

![](_page_44_Picture_1.jpeg)

![](_page_44_Picture_3.jpeg)

Falownik obsługuje następujące stany: oczekiwanie, sprawdzanie, poprawne działanie, i usterka.

**Wait** (Oczekiwanie): po ponownym podłączeniu systemu falownik oczekuje na rozpoczęcie procedury sprawdzania. W tym stanie wartość napięcia w sieci musi mieścić się w przedziale od maksymalnej do minimalnej itd. Jeśli będzie inaczej, falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

**Check** (Sprawdzanie): falownik sprawdza rezystancję izolacji, przekaźniki oraz inne wymagania związane z bezpieczeństwem. Przeprowadzi również autotest, aby potwierdzić poprawność działania oprogramowania i sprzętu falownika. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

**Normal** (Prawidłowe działanie): falownik przechodzi w tryb poprawnego działania i dostarcza energię do sieci. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

**Fault** (Usterka): stan usterki. Falownik napotkał błąd, który można wyeliminować. Po zniknięciu błędu falownik powinien wznowić pracę w standardowym trybie. Jeśli usterka będzie się utrzymywać, należy sprawdzić, co oznacza kod danego błędu falownika.

W razie utraty połączenia między modułem sterującym i modułem komunikacyjnym, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat jak na poniższym rysunku.

![](_page_44_Picture_10.jpeg)

# 6.3. Główny interfejs

Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ z poziomu standardowego interfejsu pozwala przejść do interfejsu głównego, który zawiera opisane poniżej informacje:

Standardowa praca	Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ	
	1. Enter Setting (Otwarcie menu ustawień)	
	2. Event List (Lista zdarzeń)	
	3. SystemInfo (Dane systemu)	
	4. Display Time (Godzina wyświetlacza)	
	5. Software Update (Aktualizacja oprogramowania)	

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

(A) Procedura otwierania menu ustawień:

1. Enter Setting (Otwarcie menu ustawień)	Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ		
	1. Set time	7. Set Address	
	(Ustawienie godziny)	(Ustawienie adresu)	
	2. Clear Energy	8. Set Input mode	
	(Kasowanie licznika energii)	(Ustawienie trybu wejściowego)	
	3. Clear Events	9. Set Language	
	(Kasowanie zdarzeń)	(Ustawienie języka)	
	4. Country Code	10. MPPT Scan	
	(Kod kraju)	(Skanowanie MPPT)	
	5. On-Off Control	11. Logic Interface	
	(Włączanie/wyłączanie)	(Interfejs logiczny)	
	6. Set Energy	12. Set Power Ratio	
	(Ustawienie energii)	(Ustawienie współczynnika mocy)	

Długie naciśnięcie przycisku pozwala przejść do głównego interfejsu "1. Enter Setting" (Otwarcie menu ustawień), a kolejne długie naciśnięcie otwiera menu ustawień. Krótkim naciśnięciem przycisku można wybrać pozycję, którą chce się ustawić.

Uwaga: niektóre ustawienia wymagają wprowadzenia hasła (domyślnie jest to hasło 0001). Podczas wprowadzania hasła krótkie naciśnięcie pozwala zmienić wartość, a długie pozwala potwierdzić wprowadzoną cyfrę. Po wprowadzeniu całego hasła należy je potwierdzić ponownym długim naciśnięciem. Jeśli pojawi się komunikat "Password error, try again" (Błąd hasła, spróbuj ponownie), trzeba ponownie wprowadzić hasło.

#### 1. Set time (Ustawienie godziny)

Pozwala ustawić godzinę systemową dla falownika.

## 2. Clear Energy (Kasowanie licznika energii)

Pozwala wyzerować łączną wartość energii wytworzonej przez falownik.

# 3. Clear Events (Kasowanie zdarzeń)

Pozwala wykasować historię zdarzeń zapisanych w falowniku.

## 4. Country Code (Kod kraju)

Długie naciśnięcie przycisku pozwala otworzyć interfejs, zapisać konkretny plik na dysku USB oraz podłączyć dysk USB do portu komunikacyjnego falownika.

#### 5. On-Off Control (Włączanie/wyłączanie)

Pozwala sterować lokalnym włączaniem/wyłączaniem falownika.

#### 6. Set Energy (Ustawienie energii)

Pozwala ustawić całkowitą wartość generowanej energii. Ta opcja pozwala modyfikować tę wartość.

#### 7. Set Address (Ustawienie adresu)

![](_page_46_Picture_0.jpeg)

Pozwala ustawić adres (w przypadku równoczesnego monitorowania wielu falowników), domyślnie jest to adres 01.

#### 8. Set Input mode (Ustawienie trybu wejściowego)

Model SOFAR 3.3~12KTLX-G3 posiada dwa obwody MPPT, które mogą pracować niezależnie od siebie lub w podziale na tryby równoległe. Użytkownik może zmienić to ustawienie zgodnie z zastosowaną konfiguracją.

#### 9. Set Language (Ustawienie języka)

Pozwala ustawić język wyświetlacza falownika.

#### **10. MPPT Scan (Skanowanie MPPT)**

Skanowanie pod kątem cienia, czyli zablokowanych lub niepoprawnie działających ogniw, które powodują liczne piki mocy. Włączenie tej funkcji pozwala monitorować wartość szczytową mocy maksymalnej.

#### 11. Interfejs logiczny

Pozwala włączać lub wyłączać interfejsy logiczne. Odpowiada on normom obowiązującym w Australii (AS4777), Europie (50549) i w Niemczech (4105).

#### 12. Set Power Ratio (Ustawienie współczynnika mocy) (Kraj ustawiony jest na 10)

Ustawienie współczynnika generowanej mocy.

(B) Lista zdarzeń:

Menu Event List (Lista zdarzeń) służy do wyświetlania rekordów zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym łącznej liczby zdarzeń z uwzględnieniem identyfikatorów zdarzeń i czasów ich wystąpienia, Użytkownik może przejść do ekranu listy zdarzeń z poziomu interfejsu głównego, aby przejrzeć szczegóły rekordów zdarzeń w czasie rzeczywistym. Zdarzenia będą uporządkowane na liście według czasu wystąpienia, przy czym jako pierwsze wyświetlane będą najnowsze zdarzenia. Patrz tabela poniżej. Długie, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku pozwala przejść na stronę interfejsu standardowego, z której można otworzyć ekran "2. Event List" (Lista zdarzeń).

2. Lista zdarzeń			
1. Bieżące zdarzenia 2. Historia zdarzeń			
	001 ID04 06150825		
Informacje o błędach	(zawiera numer w sekwencji zdarzeń, identyfikator zdarzenia oraz czas		
	jego wystąpienia)		

#### (A) Otwieranie ekranu informacji o systemie

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

3. SystemInfo (Dane systemu)	Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ	
	1. Inverter Type (Typ falownika)	
	2. Serial Number (Numer seryjny)	
	3. Soft Version (Wersja oprogramowania)	
	4. Hard Version (Wersja sprzętu)	
	5. Country (Kraj)	
	6. Modbus Address (Adres Modbus)	
	7. Input Mode (Tryb wejściowy)	

Użytkownik otwiera menu główne długim naciśnięciem przycisku W DÓŁ. Następnie którkie naciśnięcie przycisku pozwala wyświetlić stronę z listą menu, a kolejne długie naciśnięcie przejść do menu "3.

SystemInfo" (Dane systemu). Przewijając tę stronę, może wybrać rodzaj informacji na temat systemu do wyświetlenia.

#### (B) Godzina wyświetlacza

Długie, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku pozwala przejść na stronę interfejsu standardowego,

z której można otworzyć ekran "4. Display Time" (Godzina wyświetlacza). Następnie długim naciśnięciem przycisku można wyświetlić aktualną godzinę ustawioną w systemie.

## (C) Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie można aktualizować za pomocą dysku USB. W razie potrzeby firma SOFARSOLAR będzie udostępniać nowe aktualizacje oprogramowania pod nazwą "firmware for user". Użytkownik musi skopiować plik uaktualnienia na dysk USB.

# 6.4. Aktualizacja oprogramowania falownika

Oprogramowanie falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3 można aktualizować za pomocą dysku USB, aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne działanie urządzenia i uniknąć błędów jego pracy wynikających z błędów w oprogramowaniu.

**Krok 1**: Wyłączyć główny wyłącznik sieciowy oraz wyłącznik prądu stałego i zdjąć pokrywę płyty komunikacyjnej, jak na poniższym rysunku. Jeśli podłączono przewód RS485, najpierw należy zdjąć nakrętkę wodoszczelną i upewnić się, że przewód komunikacyjny nie jest już zamocowany. Następnie zdjąć wodoszczelną pokrywę.

![](_page_48_Picture_0.jpeg)

![](_page_48_Figure_3.jpeg)

Rysunek 6-1: Demontaż pokrywy płyty komunikacyjnej

#### Krok 2: Podłączyć dysk USB do komputera

**Krok 3**: Personel serwisowy firmy SOFARSOLAR wyśle do użytkownika kod oprogramowania. Po otrzymaniu pliku należy rozpakować pakiet i zapisać oryginalny plik na dysku USB.

Krok 4: Umieścić dysk USB w porcie USB falownika.

**Krok 5**: Następnie włączyć wyłącznik prądu stałego. Na wyświetlaczu pokaże się "recoverable fault" (błąd, który można wyeliminować) (podczas gdy główny wyłącznik sieciowy jest włączony, falownik nie może rozpoznać mocy sieci, dlatego na wyświetlaczu może pojawić się "recoverable fault").

**Krok 6**: Długo nacisnąć przycisk "W DÓŁ", żeby przejść do menu, następnie krótko nacisnąć przycisk "W DÓŁ", żeby przejść do opcji "5. Software Update" (Aktualizacja oprogramowania) na wyświetlaczu LCD. Długo nacisnąć przycisk "W DÓŁ", żeby przejść do opcji wprowadzania hasła.

Krok 7: Wprowadzić hasło, a jeśli będzie poprawne, przystąpić do aktualizacji.

**Krok 8**: Zaktualizować kolejno główny moduł DSP, podrzędny moduł DSP i moduł ARM systemu. Jeśli aktualizacja głównego modułu DSP przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat "Update DSP1 Success" (Aktualizacja DSP1 przebiegła pomyślnie). W innym przypadku pojawi się komunikat "Update DSP1 Fail" (Aktualizacja DSP1 nie powiodła się). Jeśli aktualizacja podrzędnego modułu DSP przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat "Update DSP2 Success" (Aktualizacja DSP2 przebiegła pomyślnie). W innym przypadku pojawi się komunikat "Update DSP2 Fail" (Aktualizacja DSP2 przebiegła pomyślnie). W innym przypadku pojawi się komunikat "Update DSP2 Fail" (Aktualizacja DSP2 nie powiodła się).

**Krok 9:** Po zakończeniu aktualizacji wyłączyć wyłącznik prądu stałego, poczekać, aż wyświetlacz LCD zgaśnie, a następnie ponownie założyć pokrywę wodoszczelną, po czym ponownie włączyć wyłącznik prądu stałego i główny wyłącznik sieciowy, aby wznowić pracę falownika. Aktualną wersję oprogramowania można sprawdzić w menu SystemInfo (Dane systemu ) >> 3.SoftVersion (Wersja oprogramowania).

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

**Uwaga:** Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Communication fail" (Błąd komunikacji), "Update DSP1 fail" (Aktualizacja DSP1 nie powiodła się), "Update DSP2 fail" (Aktualizacja DSP2 nie powiodła się) należy wyłączyć wyłącznik prądu stałego, poczekać, aż wyświetlacz LCD zgaśnie, a następnie z powrotem włączyć wyłącznik prądu stałego i kontynuować aktualizację od kroku 5.

![](_page_50_Picture_1.jpeg)

# 7. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz konserwacja

# 7.1. Wykrywanie i usuwanie usterek

Ten rozdział zawiera opis potencjalnych błędów związanych z falownikiem. Przystępując do wykrywania i usuwania usterek, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

1) Sprawdzić komunikat ostrzegawczy lub kody błędów na panelu informacyjnym falownika.

- 2) Jeśli na wyświetlaczu panelu nie wyświetla się żaden kod błędu, sprawdzić następujące kwestie:
- Czy falownik jest zamontowany w czystym, suchym i przewiewnym miejscu?
- Czy wyłącznik prądu stałego jest wyłączony?
- Czy spełnione są wymagania dotyczące przekroju poprzecznego i długości przewodów?
- Czy przyłącza wejściowe i wyjściowe oraz ich okablowanie są w dobrym stanie?
- Czy ustawienia konfiguracji są poprawne w przypadku konkretnej instalacji?

Ten rozdział zawiera potencjalne usterki, sposoby ich rozwiązywania oraz metody i wskazówki przydatne dla użytkowników.

Opis procedury sprawdzania listy zdarzeń znajduje się w punkcie 7.3 (B) niniejszej instrukcji.

ld zdarzenia	Nazwa zdarzenia	Opis zdarzenia	Przyczyna zdarzenia i rozwiązanie
ID01	GridOVP	Napięcie w sieci jest zbyt wysokie	Jeśli alarm pojawia się sporadycznie, przyczyną może być okazjonalna nieprawidłowość w sieci energetycznej. Gdy parametry sieci energetycznej wrócą do normy, automatycznie przywrócony zostanie prawidłowy stan działania.
ID02	GridUVP	Napięcie w sieci jest zbyt niskie	Jeśli alarm pojawia się często, należy sprawdzić, czy napięcie/częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego. Jeżeli tak, sprawdzić główny wyłącznik sieciowy i przewody sieciowe falownika.

Wykaz 8-1: Lista zdarzeń

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

ID03	GridOFP	Częstotliwość w sieci jest zbyt wysoka	Jeśli napięcie/częstotliwość w sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, przewody sieciowe nie budzą zastrzeżeń, a alarm się powtarza, należy skontaktować się z
ID04	GridUFP	Częstotliwość w sieci jest zbyt niska	działem wsparcia technicznego celem zmiany ustawień przepięcia, napięcia obniżonego, nadczęstotliwości oraz częstotliwości obniżonej sieci po uprzednim uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci energetycznej.
ID05	GFCIFault	Usterka związana z wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI)	Jeśli usterka pojawia się sporadycznie, przyczyną może być okazjonalna nieprawidłowość w obwodach zewnętrznych. Po usunięciu usterki, automatycznie przywrócony zostanie prawidłowy stan działania falownika. Jeżeli usterka pojawia się często i utrzymuje się przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy rezystancja izolacji między kolektorem fotowoltaicznym a uziemieniem nie jest za niska, a następnie sprawdzić stan izolacji przewodu do instalacji fotowoltaicznych.
ID06	OVRT	Usterka funkcji przetrzymania w razie przepiecia (OVRT)	
ID07	LVRT	Usterka funkcji przetrzymania w razie obniżonego napięcia (LVRT)	
ID08	IslandFault	Błąd ochrony przed pracą wyspową	
ID09	GridOVPInst ant1	Wartość chwilowa napięcia w sieci energetycznej jest zbyt duża 1	
ID10	GridOVPInst ant2	Wartość chwilowa napięcia w sieci energetycznej jest zbyt duża 2	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik
ID11	VGridLineFa ult	Błąd napięcia liniowego w sieci energetycznej	Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia
ID12	InvOVP	Przepięcie falownika	technicznego.
ID17	HwADFaultI Grid	Błąd próbkowania natężenia w sieci energetycznej	
ID18	HwADFault DCI	Błąd próbkowania DCI	
ID19	HwADFault VGrid(DC)	Błąd próbkowania napięcia w sieci (prąd stały)	
ID20	HwADFault VGrid(AC)	Błąd próbkowania napięcia w sieci (prąd przemienny)	
ID21	GFCIDevice Fault(DC)	Błąd próbkowania prądu upływowego (prąd stały)	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu
ID22	GFCIDevice Fault(AC)	Błąd próbkowania prądu upływowego (prąd przemienny)	stałego, odczekac 5 minut, a następnie włączyc wyłącznik prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia
ID23	HwADFaultI dcBranch	Błąd próbkowania prądu gałęzi	

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

ID24	HwADFaultI	Błąd próbkowania	
1021	dc	wejściowego prądu stałego	
		Brak zgodności wartości	
1029	ConsistentF	próbkowania GFCI pomiędzy	
1025	ault_GFCI	głównym modułem DSP a	
		podrzędnym modułem DSP	
		Brak zgodności wartości	
020	ConsistentF	próbkowania napięcia sieci	
1050	ault_Vgrid	pomiędzy głównym modułem	
		a podrzędnym modułem	
1021	ConsistentF	Błąd zgodności DCI 3	
IDST	ault_DCI	przewodów	
2201	SpiCommFa	Rład komunikacij SPI (DC)	
1055	ult(DC)	Biąu komunikacji SPI (DC)	
1024	SpiCommFa	Rład komunikacii SRI (AC)	Usterki wewnętrzne falownika. wyłączyć wyłącznik prądu
1034	ult(AC)	Biąu komunikacji SPI (AC)	stałego, odczekać 5 minut, a następnie wiączyć wyłącznik
10.25	SChin Foult	Usterka układu scalonego	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
1035	SChip_Fault	(DC)	Jesli nie, skontaktować się z działem wsparcia
10.20	MChip_Faul	Usterka układu scalonego	technicznego.
ID36	t	(AC)	
10.27	HwAuxPow	Red many namagnistai	
1037	erFault	Biąu mocy pomocniczej	
ID41	RelayFail	Błąd wykrywania przekaźnika	Sprawdzić, czy rezystancja izolacji między stringiem
ID42	IsoFault	Za niska impedancja izolacji	fotowoltaicznym a uziemieniem nie jest za niska oraz czy
			izolacja przewodu do instalacji fotowoltaicznych nie jest
1042	PEConnectF	Zwarcia daziomna	uszkodzona. Jeżeli sposób użytkowania nie jest
1045	ault	zwarcie dozielilie	nieprawidłowy, należy skontaktować się z nowym działem
			obsługi klienta Capital Airlines.
			Sprawdzić przewody stringu fotowoltaicznego, czy każde
	PvConfigErr	Rład trubu wojściowogo	wejście jest niezależne. Jeżeli sposób użytkowania nie jest
1044	or	Biąu trybu wejsciowego	nieprawidłowy, należy skontaktować się z nowym działem
			obsługi klienta Capital Airlines.
ID45	СТ	Pład przekładnika pradowogo	Coroudzić przewody weićciewe wyićciewe i
	Disconnect	віди різекіаціїка рідиожево	sprawuzic przewody wejsciowe, wyjsciowe i komunikacyjna zgodnia z instrukcja obsługi lajali sposób
ID46	ReversalCon	Błąd odwrotnego podłączenia	komunikacyjne zgounie z instrukcją obsługi. Jezen sposob
	nection	na wejściu	cia z novum dzielem obsługi kliente Canitel Airlines
ID47	Reserved	Pozycja rezerwowa	się z nowym uziatem obstugi klienta Capital Alfilhes.
1049	SNTypeFaul	Numer seryjny nie jest	Błąd wewnętrzny falownika.
1048	t	zgodny z typem	

![](_page_53_Picture_0.jpeg)

ID49	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID50	TempFault_	Zabezpieczenie termiczne	
	HeatSink1	radiatora 1	
ID51	Reserved	Pozycja rezerwowa	Upewnić się, czy miejsce i sposób montażu są zgodne z
ID52	Reserved	Pozycja rezerwowa	instrukcją obsługi. Sprawdzić, czy temperatura otoczenia w
ID53	Reserved	Pozycja rezerwowa	miejscu zamontowania falownika nie przekracza
ID54	Reserved	Pozycja rezerwowa	dozwolonych wartości. Jeżeli tak, poprawić wentylację w
ID55	Reserved	Pozycja rezerwowa	celu obniżenia temperatury. Sprawdzić, czy falownik nie
	TompEquit	Zabezpieczenie przed	jest zanieczyszczony pyłem i czy wlot powietrza do
ID57	Epv1	nadmierną temperaturą	wentylatora nie jest zablokowany przez obce przedmioty.
	LIIVI	otoczenia 1	Jeżeli tak, należy poprawić wentylację i odprowadzanie
ID58	Reserved	Pozycja rezerwowa	ciepła w otoczeniu. Zaleca się czyszczenie falownika raz na
	TempFault_	Zabezpieczenie termiczne	pół roku.
1059	lnv1	modułu 1	
ID60	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID61	Reserved	Pozycja rezerwowa	
	VbusRmsUn	Nieustabilizowana średnia	Ustarki wawaatrzaa falowaika. Wułaczyć uułacznik pradu
ID65	balance	kwadratowa napięcia	stałogo, odczokać 5 minut, a pastopnio właczyć wyłącznik prądu
		magistrali	nradu stałego. Sprawdzić czy problem został rozwiazany
	VbusInstant	Wartość chwilowa napięcia	leśli nie skontaktować się z działem wsparcia
ID66	Unbalance	magistrali jest	technicznego
		nieustabilizowana	
			Jeśli konfiguracja kolektora fotowoltaicznego jest
			prawidłowa, usterka może być spowodowana za niskim
ID67	BusUVP	Za niskie napięcie magistrali	napromieniowaniem słonecznym. Gdy poziom
1007	Dusovr	przy podłączaniu do sieci	napromieniowania słonecznego wróci do normy,
			automatycznie przywrócony zostanie prawidłowy stan
			działania falownika.
ID68	BusZVP	Niskie napięcie magistrali	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu
		Przepięcia w kolektorze	stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik
1003	FVOVE	fotowoltaicznym	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
ID70	Reserved	Pozycja rezerwowa	Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia
ID71	LLCBusOVP	Przepięcie magistrali LLC	technicznego.

![](_page_54_Picture_0.jpeg)

	SwBwsBmsO	Oprogramowanie zgłasza	
ID72	SWBUSKIIISU	przepięcie na podstawie	
	VP	napięcia magistrali falownika	
		Oprogramowanie zgłasza	
2701	SwBusInsta	przepięcie na podstawie	
1075	ntOVP	wartości chwilowej napięcia	
		magistrali falownika	
ID81	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID82	DciOCP	Prąd przetężeniowy DCI	
ID83	SwOCPInsta	Zabezpieczenie wyjściowe	
	nt	przed prądami chwilowymi	
	SwBuckBoo	Prąd przetężeniowy	
1004	stOCP	przetwornicy podwyższającej	
1085	SwAcRmsO	Zabezpieczenie prądowe,	
1085	СР	skuteczna wartość wyjściowa	
	SwPvOCPIns	Nadprądowe zabezpieczenie	Listarki wawnatrzna falownika. Wyłaczyć wyłacznik pradu
ID86	tant	programowe kolektora	stałego odczekać 5 minut a pactennie właczyć wyłącznik
	tunt	fotowoltaicznego	pradu stałego. Sprawdzić czy problem został rozwiazany
ID87	IpvUnbalan	Nieustabilizowany prąd	leśli nie skontaktować się z działem wsparcia
	ce	wejściowy	technicznego.
1088	lacUnbalanc	Nieustabilizowany prąd	
1000	е	wyjściowy	
ID89	AFCIFault	Błąd łuku elektrycznego	
ID97	HwLLCBusO	Przepiecie II C	
1007	VP	112001010120	
1098	HwBusOVP	Przepięcie magistrali	
1850	in Buseri	falownika	
1099	HwBuckBoo	Prąd przetężeniowy	
	stOCP	przetwornicy podwyższającej	
ID100	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID102	HWPVOCP	Prąd przetężeniowy kolektora	
		fotowoltaicznego	
ID103	HWACOCP	Prąd przetężeniowy na	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu
		wyjściu prądu przemiennego	stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik
ID110	Overload1	Zabezpieczenie	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
		przeciążeniowe 1	Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia
ID111	Overload2	Zabezpieczenie	technicznego.
		przeciążeniowe 2	
ID112	Overload3	Zabezpieczenie	
	Overload3		

![](_page_55_Picture_0.jpeg)

ID113	OverTempD erating	Obniżenie zbyt wysokiej temperatury	Upewnić się, czy miejsce i sposób montażu są zgodne z instrukcją obsługi. Sprawdzić, czy temperatura otoczenia w miejscu zamontowania falownika nie przekracza dozwolonych wartości. Jeżeli tak, poprawić wentylację w celu obniżenia temperatury. Sprawdzić, czy falownik nie jest zanieczyszczony pyłem i czy wlot powietrza do wentylatora nie jest zablokowany przez obce przedmioty. Jeżeli tak, należy poprawić wentylację i odprowadzanie ciepła w otoczeniu. Zaleca się czyszczenie falownika raz na pół roku.			
ID114	FreqDeratin g	Obniżenie częstotliwości	Jeśli usterka występuje często, należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci mieszczą się w dopuszczalnym			
ID115	FreqLoading	Zbyt niska częstotliwości	zakresie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z działem			
ID116	VoltDeratin g	Obniżenie napięcia	wsparcia technicznego SOFARSOLAR. Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy połączenie pomiędzy głównym wyłącznikiem			
ID117	VoltLoading	Zbyt niskie napięcie	sieciowym a przewodem wyjściowym jest prawidłowe. Jeśli napięcie i częstotliwość w sieci mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, przewody sieciowe nie budzą zastrzeżeń, a alarm się powtarza, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Capital Airlines celem zmiany ustawień przepięcia, napięcia obniżonego, nadczęstotliwości oraz częstotliwości obniżonej sieci po uprzednim uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci energetycznej.			
ID124	Reserved	Pozycja rezerwowa	Ustorki wownetrzne felownike. Wykaczyć unkocznik produ			
ID125	Reserved	Pozycja rezerwowa	stałego odczekać 5 minut a pactennie właczyć wyducznik			
ID129	unrecoverH	Trwały błąd związany ze zbyt	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.			
	WACUCP		Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia			
ID130	unrecoverB	przepieciami na magistrali	technicznego.			

![](_page_56_Picture_0.jpeg)

ID131	unrecoverH wBusOVP	Trwały błąd sprzętowy związany z przepięciami na magistrali				
ID132	Trwały błąd unrecoverIp nierównomiernego vUnbalance przepływu prądu wejściowego					
ID133	Reserved	Pozycja rezerwowa	Listorki wownatrzna falownika. Wykazyć wykazynik pradu			
ID134	unrecoverA cOCPInstant	Trwały błąd związany ze zbyt dużym prądem przejściowym na wyjściu	osterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.			
ID135 ID137	unrecoverla cUnbalance	Trwały błąd związany z nieustabilizowanym prądem wyjściowym	technicznego.			
	unrecoverP vConfigErro r	Trwały błąd ustawienia trybu wejściowego				
ID138	unrecoverP VOCPInstan t Trwały błąd związany ze zbyt dużym prądem wejściowym					
ID139	unrecoverH wPVOCP	Trwały błąd związany ze zbyt dużym prądem wejściowym				
ID140	unrecoverR elayFail	Trwała usterka przekaźnika				
ID141	unrecoverV busUnbalan ce	Trwały błąd związany z nieustabilizowanym napięciem magistrali	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik			
ID142	LightningPr otectionFau ltDC	Błąd zabezpieczenia przeciwprzepięciowego prądu stałego	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia technicznego.			
ID143	LightningPr otectionFau ItAC	Błąd zabezpieczenia przeciwprzepięciowego prądu przemiennego				
ID145	USBFault	Usterka USB				

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

ID146	WiFiFault	Usterka Wi-Fi				
ID147	BluetoothFa ult	Usterka Bluetooth				
ID148	RTCFault	Usterka zegara czasu rzeczywistego				
ID149	CommEEPR OMFault	Błąd płyty komunikacyjnej pamięci EEPROM				
ID150	CommEEPR OMFault	Błąd płyty komunikacyjnej pamięci FLASH				
ID151	Reserved	Pozycja rezerwowa				
ID152	SafetyVerFa ult	Niezgodność wersji zabezpieczeń	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik			
ID153	SciCommLo se(DC)	Komunikacja SCI (DC)	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązan Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia			
ID154	SciCommLo se(AC)	Komunikacja SCI (AC)	technicznego.			
ID155	SciCommLo se(Fuse)	Komunikacja SCI (bezpiecznik)				
ID156	SoftVerErro r	Niezgodna wersja oprogramowania				
ID157	Reserved	Pozycja rezerwowa				
ID158	Reserved	Pozycja rezerwowa				
ID161	ForceShutd own	Wymuszone wyłączenie	Funkcja zdalnego sterownia. Jeżeli nie jest kontrolowana przez użytkownika, należy wyłączyć wyłącznik prądu			
ID162	RemoteShu tdown	Zdalne wyłączanie	stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik prądu stałego. Sprawdzić, czy błąd został usunięty po			
ID163	Drms0Shutd own	Wyłączanie Drms0	zrestartowaniu falownika. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia technicznego SOFARSOLAR.			
ID165	RemoteDer ating	Zdalne obniżanie parametrów	Falownik wyświetla komunikat ID83 podczas zdalnego obniżania parametrów. Jeżeli funkcja nie została włączona przez użytkownika, należy sprawdzić połącznie (wejście/ wyjście) zgodnie z rozdziałem 4.5			

![](_page_58_Picture_0.jpeg)

ID166	LogicInterfa	Obniżenie parametrów z	
10100	ceDerating	powodu interfejsu logicznego	
	AlarmAntiP	Obniżenie parametrów w	
ID167	ofluxing	celu przeciwdziałania	
	enuxing	prądowi zwrotnemu	
ID169	FanFault1	Usterka wentylatora 1	
ID170	FanFault2	Usterka wentylatora 2	
ID171	FanFault3	Usterka wentylatora 3	
ID172	FanFault4	Usterka wentylatora 4	
ID173	FanFault5	Usterka wentylatora 5	Sprawdzić, czy falownik nie jest zanieczyszczony pyłem i czy
ID174	FanFault6	Usterka wentylatora 6	wiot powietrza do wentylatora nie jest zabiokowany przez
ID177	Reserved	Pozycja rezerwowa	obce przedmioty. Jeżeli tak, należy poprawić wentylację i
ID178	Reserved	Pozycja rezerwowa	folownika raz na nét roku
ID179	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID180	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID181	Reserved	Pozycja rezerwowa	
ID182	Reserved	Pozycja rezerwowa	
			Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć wyłącznik prądu
10102	StringFuse	Alarm abwadu atwartaga	stałego, odczekać 5 minut, a następnie włączyć wyłącznik
ID193-	StringFuse_	Alarm obwodu otwartego	prądu stałego. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
ID224	Fault0-31	bezpiecznika stringu	Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia
			technicznego.
ID225-			
ID240 Reserved		Pozycja rezerwowa	/

Uwaga: Powyższa tabela zawiera ogólny wykaz błędów. Wszystkie numery błędów występujących w falowniku można znaleźć w powyższej tabeli.

# 7.2. Konserwacja

Zasadniczo falowniki nie wymagają przeprowadzania żadnych codziennych ani rutynowych konserwacji. Należy jednak dbać o to, aby ich radiator nie był zakurzony, zabrudzony ani pokryty innymi materiałami. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że WYŁĄCZNIK PRĄDU STAŁEGO jest wyłączony (OFF), podobnie jak wyłącznik główny zamontowany między falownikiem a siecią elektryczną (OFF). Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać co najmniej 5 minut.

![](_page_59_Picture_0.jpeg)

#### ♦ Czyszczenie falownika

Przedmuchać falownik dmuchawą lub wyczyścić miękką i suchą szmatką bądź szczotką z miękkim włosiem. Do czyszczenia falownika NIE WOLNO używać wody, korozyjnych środków chemicznych, detergentów itp.

#### ♦ Czyszczenie radiatora

Aby falowniki przez długi czas działały właściwie, wokół radiatora należy pozostawić na tyle przestrzeni, aby umożliwić przepływ powietrza, a także sprawdzać, czy radiator nie jest zablokowany (np. kurzem lub śniegiem), a w razie stwierdzenia takiego problemu, należy go oczyścić. Radiator należy przedmuchać dmuchawą lub wyczyścić miękką i suchą szmatką bądź szczotką z miękkim włosiem. Do czyszczenia radiatora NIE WOLNO używać wody, korozyjnych środków chemicznych, detergentów itp.

![](_page_60_Picture_0.jpeg)

# 8. Dane techniczne

# Zawartość rozdziału

Ten rozdział zawiera listę danych technicznych falownika SOFAR 3.3~12KTLX-G3.

Arkusz danych	SOFAR 3.3KTLX -G3	SOFAR 4.4KTLX -G3	SOFAR 5KTLX -G3-A	SOFAR 5.5KTLX -G3	SOFAR 6.6KTLX -G3	SOFAR 8.8KTLX -G3	SOFAR 11KTLX -G3
Dane wejściowe (prąd stały)							1
Zalecana maks. moc wejściowa instalacji fotowoltaicznej (Wp)	4500	6000	7500	7500	9000	12000	15000
Maks. prąd stały dla pojedynczego regulatora MPPT (W)	4500	6000	6000	6000	7500	7500	7500
Liczba regulatorów MPP				2			
Liczba wejść prądu stałego	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Maks. napięcie wejściowe	1100 V						
Napięcie rozruchowe	160 V						
Znamionowe napięcie wejściowe	650 V						
Zakres napięć roboczych regulatora MPPT			1	40 V – 1000	V		
Zakres napięć regulatora MPPT przy pełnej mocy (V)	160-850	190-850	240-850	240-850	290-850	380-850	420-850
Maks. prąd wejściowy regulatora MPPT (A)	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
Maks. wejściowy prąd zwarciowy na regulator MPPT (A)	22,5/22,5	22,5/22,5 22,5/22,5 22,5/22,5 22,5/22,5 22,5/22,5 22,5/22,5 22,5/22,5					
Dane wyjściowe (prąd prze	Dane wyjściowe (prąd przemienny)						
Moc znamionowa (W)	3000	4000	5000	5000	6000	8000	10000
Maks. moc sieciowa (VA)	3300	4400	5000	5500	6600	8800	11000
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	4,5	6,1	7,6	7,6	9,1	12,1	15,2
Maks. prąd wyjściowy (A)	5	6,7	7,6	8,3	10	13,3	16,7
Nominalne napięcie w sieci	3 fazy / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac						

![](_page_61_Picture_0.jpeg)

Zakres napięć sieciowych	310 Vac – 480 Vac (według normy lokalnej)						
Częstotliwość nominalna				50/60 Hz			
Zakres częstotliwości sieciowych		45 Hz–	55 Hz/54 Hz	– 66 Hz (wed	lług normy lo	okalnej)	
Zakres regulacji mocy czynnej				0~100%			
Współczynnik zawartości harmonicznych				<3%			
Współczynnik mocy		[	Domyślnie 1	(możliwość r	egulacji ±0,8	3)	
Sprawność							
Maks. wydajność	98,40%	98,40%	98,40%	98,40%	98,40%	98,50%	98,50%
Wydajność europejska	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	98,00%	98,00%
Pobór mocy w trybie nocnym				<1 W			
Wydajność regulatora MPPT				>99,9%			
Ochrona							
Ochrona przed odwrotną polaryzacją prądu stałego		Tak					
Ochrona przed pracą wyspową		Tak					
Ochrona przed prądem upływowym		Tak					
Monitorowanie zwarć doziemnych		Tak					
Monitorowanie usterek stringów kolektora fotowoltaicznego		Tak					
Blokada wypływu				Tak			
Wyłącznik prądu stałego				Tak			
Zabezpieczenie przed powstawaniem łuku elektrycznego	Opcjonalnie						
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu/wyjściu	Instalacja fotowoltaiczna: standardowe typu II, sieć: standardowe typu II						
Komunikacja							
Komunikacja	RS485/USB/Bluetooth, opcjonalnie: Wi-Fi/GPRS						
Dane ogólne							
Zakres temperatur otoczenia	-30°C – +60°C						

![](_page_62_Picture_0.jpeg)

Topologia	Beztransformatorowy						
Stopień ochrony				IP65			
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej				0~100%			
Maks. wysokość miejsca eksploatacji	4000 m						
Hałas	≤40 dB	≤40 dB ≤40 dB ≤40 dB ≤40 dB ≤40 dB ≤40 dB					
Masa	17 kg	17 kg 17 kg 17 kg 17 kg 17 kg 18 kg					
Chłodzenie	Naturalne						
Wymiary	430 x 385 x 182mm						
Wyświetlacz			LCD i l	Bluetooth + Al	PLIKACJA		
Gwarancja standardowa	5 lat, opcjonalnie: 7 lat/ 10 lat						
Normy							
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4						
Normy bezpieczeństwa	IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068 (1, 2, 14, 30)						
Normy dotyczące sieci	AS/NZS	4777, VDE	V 0124-100,	V 0126-1-1, V	/DE-AR-N 410	5, CEI 0-21/	/CEI0-16,
	UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/132004						

![](_page_63_Picture_0.jpeg)

Instrukcja obsługi

Arkusz danych	SOFAR 8.8KTLX-G3-A	SOFAR 10KTLX-G3-A	SOFAR 11KTLX-G3-A	SOFAR 12KTLX-G3		
Dane wejściowe (prąd sta	ity)					
Zalecana maks. moc wejściowa instalacji fotowoltaicznej (Wp)	12000	15000	15000	18000		
Maks. prąd stały dla pojedynczego regulatora MPPT (W)	7500/15000	7500/15000	7500/15000	7500/15000		
Liczba regulatorów MPP			2			
Liczba wejść prądu stałego	1/2	1/2	1/2	1/2		
Maks. napięcie wejściowe		11	.00 V			
Napięcie rozruchowe		1	60 V			
Znamionowe napięcie wejściowe		6	50 V			
Zakres napięć roboczych regulatora MPPT	140 V – 1000 V					
Zakres napięć regulatora MPPT przy pełnej mocy (V)	380-850	420-850	420-850	460-850		
Maks. prąd wejściowy regulatora MPPT (A)	15/30	15/30	15/30	15/30		
Maks. wejściowy prąd zwarciowy na regulator MPPT (A)	22,5/45 22,5/45 22,5/45 22,5/			22,5/45		
Dane wyjściowe (prąd prz	emienny)					
Moc znamionowa (W)	8000	10000	10000	12000		
Maks. moc sieciowa (VA)	8800	10000	11000	13200		
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	12,1 15,2 15,2 18,2					
Maks. prąd wyjściowy (A)	13,3	15,2	16,7	20		
Nominalne napięcie w sieci	3 fazy / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac					
Zakres napięć sieciowych	310 Vac – 480 Vac (według normy lokalnej)					
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz					
Zakres częstotliwości sieciowych	45 Hz– 55 Hz/54 Hz– 66 Hz (według normy lokalnej)					

![](_page_64_Picture_0.jpeg)

Zakres regulacji mocy czynnej	0~100%					
Współczynnik zawartości harmonicznych	<3%					
Współczynnik mocy		Domyślnie 1 (moż	liwość regulacji ±0,8)			
Sprawność						
Maks. wydajność	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%		
Wydajność europejska	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%		
Pobór mocy w trybie nocnym		<	1 W			
Wydajność regulatora MPPT		>S	9,9%			
Ochrona						
Ochrona przed odwrotną polaryzacją prądu stałego	Tak					
Ochrona przed pracą wyspową	Tak					
Ochrona przed prądem upływowym	Tak					
Monitorowanie zwarć doziemnych	Tak					
Monitorowanie usterek stringów kolektora fotowoltaicznego	Tak					
Blokada wypływu	Tak					
Wyłącznik prądu stałego	Tak					
Zabezpieczenie przed powstawaniem łuku elektrycznego	Opcjonalnie					
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu/wyjściu	Instalacja fotowoltaiczna: standardowe typu II, sieć: standardowe typu II					
Komunikacja						
Komunikacja		RS485/USB/Bluetooth,	opcjonalnie: Wi-Fi/GP	RS		
Dane ogólne						
Zakres temperatur otoczenia	-30°C – +60°C					
Topologia		Beztransfo	ormatorowy			
Stopień ochrony	IP65					

![](_page_65_Picture_0.jpeg)

SOFAR 3.3~12KTLX-G3

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej	0~100%					
Maks. wysokość miejsca eksploatacji	4000 m					
Hałas	≤40dB ≤40dB ≤40dB ≤40dB					
Masa	17 kg	18 kg	18 kg	18 kg		
Chłodzenie	Naturalne					
Wymiary	430 x 385 x 182mm					
Wyświetlacz	LCD i Bluetooth + APLIKACJA					
Gwarancja standardowa	5 lat, opcjonalnie: 7 lat/ 10 lat					
Normy	Normy					
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4					
Normy bezpieczeństwa	IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068 (1, 2, 14, 30)					
Normy dotyczące sieci	AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI0-16,					
	UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004					

Uwaga: w przyszłości produkt może ulec modernizacji. Powyższe parametry mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy ustalić je dla konkretnego produktu.

![](_page_66_Picture_0.jpeg)

![](_page_66_Picture_1.jpeg)

# 9. Zapewnienie jakości

# Standardowy okres gwarancji

Standardowy okres gwarancji na falownik wynosi 120 miesięcy (10 lat), bądź 144 miesiące(12 lat) jeśli falownik został wprowadzony na rynek Polski po 28.05.2021r. . Okres gwarancji oblicza się na dwa sposoby:

1. na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez klienta – okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty wystawienia faktury;

2. w przypadku nieprzedstawienia faktury przez klienta okres gwarancji wynosi 63 miesiące (5 lat i trzy miesiące) od daty produkcji (zgodnie z numerem seryjnym urządzenia).

3. W przypadku szczególnych uzgodnień w zakresie gwarancji, znaczenie nadrzędne ma umowa zakupu.

# Wydłużony okres gwarancji

W okresie 12 miesięcy od daty zakupu falownika (zgodnie z fakturą zakupu) lub 24 miesięcy od daty produkcji falownika (numer seryjny urządzenia, na podstawie pierwszej daty dostawy) klient może wystąpić do działu sprzedaży firmy SOFARSOLAR o zakup przedłużonej gwarancji na produkt podając numer seryjny produktu, przy czym firma SOFARSOLAR ma prawo odmówić udzielenia przedłużonej gwarancji. Okres gwarancji może zostać wydłużony o 5, 10 lub 15 lat.

Jeżeli klient zdecyduje się wystąpić o wydłużenie okresu gwarancyjnego po upływie okresu przewidzianego na zakup przedłużonej gwarancji, jednak przed upływem standardowego okresu gwarancji, powinien zwrócić się do działu sprzedaży firmy SOFARSOLAR. Takie przedłużenie gwarancji podlega innym stawkom opłaty.

Elementy fotowoltaiczne, urządzenie USB (Wi-Fi/ Ethernet) oraz urządzenia ochrony odgromowej nie są objęte wydłużonym okresem gwarancji. W przypadku ich awarii w wydłużonym okresie gwarancji klient musi zakupić je w firmie SOFARSOLAR, a następnie wymienić.

W przypadku zakupu wydłużonej gwarancji firma SOFARSOLAR wydaje klientowi kartę wydłużonej gwarancji potwierdzającą wydłużony okres obowiązywania gwarancji.

## Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia powstałych z następujących przyczyn:

- 1) Karta gwarancyjna nie została przekazana dystrybutorowi lub firmie SOFARSOLAR;
- 2) Wprowadzenie zmian w urządzeniu lub wymiana części wykonana bez uzyskania zgody firmy SOFARSOLAR;
- 3) Wykorzystanie niezatwierdzonych materiałów do obsługi produktów SOFARSOLAR skutkujące powstaniem usterki;
- 4) Pracownicy techniczni nie zatwierdzeni przez firmę SOFARSOLAR wprowadzili zmiany lub podjęli próbę naprawy urządzenia, usunięcia numeru seryjnego lub tabliczki;
- 5) Niewłaściwie przeprowadzony montaż, debugowanie oraz eksploatacja urządzenia;

![](_page_67_Picture_1.jpeg)

- 6) Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa (norm certyfikacji, itp.)
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez dealera lub użytkownika końcowego;
- 8) Uszkodzenia powstałe podczas transportu (w tym zarysowania spowodowane przez opakowanie wewnętrzne podczas transportu). Należy bezzwłocznie złożyć reklamację bezpośrednio w firmie transportowej lub u ubezpieczyciela i uzyskać identyfikację szkody, na przykład rozładunek kontenera/ opakowania.
- 9) Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, instrukcji montażu i wytycznych dotyczących konserwacji;
- 10) Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia;
- 11) Niezapewnienie dostatecznej wentylacji urządzenia.
- 12) Niezgodna z odnośnymi normami konserwacja urządzenia;
- 13) Awaria lub uszkodzenie powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub działania innych sił (takich jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar, itp.)

Nazwa produktu: Fotowoltaiczny falownik sieciowy Nazwa producenta: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd Adres: 401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68,XingDong Community, XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen, GuangDong, Chiny Email: service@sofarsolar.com Tel.: 0510-6690 2300 www.sofarsolar.com